ACT365-ACU / ACT365-ACU2A / ACT365-ACUPoE

Instructions d'installation





ID document : A-100525 Date d'édition : 14.11.2018 Les données et la conception peuvent être modifiées sans préavis. / La fourniture du produit dépend de sa disponibilité.

 $\ensuremath{\textcircled{\text{C}}}$ 2018 Copyright by Vanderbilt International Ltd.

Nous nous réservons tous les droits sur ce document et sur l'objet dont il traite. Par l'acceptation de ce document, l'utilisateur reconnaît ces droits et accepte de ne pas reproduire ni diffuser le document ou des parties de ce document à des tiers sans notre accord préalable écrit et de ne pas l'utiliser à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été fourni.

ACT365-ACU & ACT365-ACUPoE

Par la présente, Vanderbilt International (IRL) Ltd déclare que le type d'équipement considéré est en conformité avec toutes les directives UE applicables relatives au marquage CE.

Directive 2014/30/UE (directive compatibilité électromagnétique (CEM))

• Directive 2011/65/UE (directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses)

Le texte intégral de la déclaration de conformité aux directives de l'Union européenne est disponible à http://van.fyi?Link=DoC

ACT365-ACU2A

Par la présente, Vanderbilt International (IRL) Ltd déclare que le type d'équipement considéré est en conformité avec toutes les directives UE applicables relatives au marquage CE.

Directive 2014/30/UE (directive compatibilité électromagnétique (CEM))

Directive 2014/35/UE (directive basse tension)

• Directive 2011/65/UE (directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses)

Le texte intégral de la déclaration de conformité aux directives de l'Union européenne est disponible à http://van.fyi?Link=DoC





http://van.fyi?Link=ACT365ACU

Table des matières

1 Présentation	. 4
1.1 Caractéristiques techniques	. 4
1.1.1 Caractéristiques électriques	4
1.2 Informations de commande	. 5
1.3 Suivi	. 6
2 Installation	. 7
2.1 ACT365-ACU	. 7
2.1.1 Montage	. 7
2.1.2 Alimentation électrique	7
2.2 ACT365-ACU2A	. 7
2.2.1 Montage	. 8
2.2.2 Mise sous tension de l'alimentation réseau	. 8
2.2.3 Sortie de charge	. 8
2.2.4 Batterie de secours	8
2.2.5 AP boitier	9
2.3 ACT365-ACUPoE	. 9
2.3.1 Montage	. 9
2.3.2 Mise sous tension	.10
2.3.3 Dépannage	. 10
2.3.4 AP boitier	. 10
3 Câblage	.11
3.1 Câblage type pour l'ACT365-ACU	11
3.1.1 Câblage des lecteurs de sortie	.12
3.2 Configuration des portes incendie	. 12
3.3 Configuration interverrouillage/sas	. 12
4 Retour aux paramètres usine et configuration de l'adresse IP du contrôleur	. 14
4.1 Retour aux paramètres usine du contrôleur (interrupteur DIP 2)	14
4.2 Adressage IP DHCP/statique (interrupteur DIP 1)	.14
4.3 Réinitialisation de l'adresse IP statique à sa valeur par défaut	.15
4.4 Modification de l'adresse IP statique sur l'ACT365-ACU	.15
5 Indicateurs d'états du contrôleur de porte	16
5.1 ACT365-ACU	. 16
5.2 ACT365-ACU2A et ACT365-ACUPoE	. 16

1 Présentation

Ce guide décrit l'installation du contrôleur ACT365-ACU.

L'ACT365-ACU est un contrôleur IP pour porte unique qui nécessite une alimentation externe de 12 ou 24 V.

L'ACT365-ACU2A est un contrôleur IP pour porte unique ayant un bloc d'alimentation de 12 VCC 2 A.

L'ACT365-ACUPoE est un contrôleur IP pour porte unique qui fonctionne avec une alimentation par Ethernet.

Inscrivez-vous à ACT365 sur <u>www.act365.eu</u>.

1.1 Caractéristiques techniques

	ACT365-ACU	ACT365-ACU2A	ACT365-ACUPoE
Plage de tension (contrôleur)	11-24 VCC	11-24 VCC	11-24 VCC
Consommation de courant (contrôleur)	350 mA (maxi)	350 mA (maxi)	350 mA (maxi)
Dimensions du contrôleur (h x l x p, mm)	165 x 235 x 55	275 x 330 x 80	275 x 330 x 80
Poids du contrôleur (kg)	0,4	2,2	2,2
Température de fonctionnement	-10 à +50 °C	-10 à +40 °C	-10 à +40 °C
		sans condensation	sans condensation
Environnement de	Montage apparent	Montage apparent	Montage apparent
fonctionnement	Pour une utilisation en intérieur exclusivement	Pour une utilisation en intérieur exclusivement	Pour une utilisation en intérieur exclusivement
Matériau du boîtier	Plastique ABS	Acier laqué gris (ép. 1,2 mm)	Acier laqué gris (ép. 1,2 mm)
Indicateurs d'état LED	Oui	Oui	Oui
Sortie pour défaut du bloc d'alimentation	S/O	Oui	Oui
Détection de piratage de l'ouverture du couvercle (face avant)	Oui	Oui	Oui
Détection de piratage de la face arrière	Non	Oui	Oui

1.1.1 Caractéristiques électriques

	ACT365-ACU	ACT365-ACU2A	ACT365-ACUPoE
Entrée PoE 802.3bt (PoE++)	S/O	S/O	13,8 V sur sortie 3 A + 0,5 A charge de batterie

	ACT365-ACU	ACT365-ACU2A	ACT365-ACUPoE
Entrée PoE 802.3at (PoE+)	S/O	S/O	13,8 V sur sortie 1A + 0,5 A charge de batterie
Entrée PoE 802.3af (PoE)	S/O	S/O	13,8 V sur sortie 0,3 A + 0,5 A charge de batterie
Charge de la batterie	S/O	Oui	Oui
Batterie de secours	S/O	Batterie 12 V – 7 Ah	Batterie 12 V – 7 Ah
Protection de décharge totale de la batterie	S/O	Non	Oui
Entrée : tension nominale	S/O	100–240 VCA	S/O
Entrée : tension de fonctionnement	S/O	90–264 VCA	S/O
Entrée : fréquence	S/O	50-60Hz	S/O
Entrée : courant max.	S/O	1,0 A (à 90 VCA)	S/O
Entrée : fusible d'entrée d'alimentation	S/O	T2.0A	S/O
Entrée : alimentation de secours max.	S/O	0,5 W (sans charge ni batterie raccordées)	S/O
Sortie : tension	S/O	13,4 - 14,2 VCC (tension nominale : 13,8 VCC) sur alimentation réseau 10,0 - 12,3 VCC sur batterie de secours	S/O
Sortie : courant de charge max.	S/O	2,0A	S/O
Sortie : ondulation	S/O	150 mA crête à crête max.	S/O
Sortie : fusible de sortie de charge	S/O	F2.0A	S/O
Sortie : surcharge	S/O	Coupure électronique jusqu'à la disparation de la surcharge ou du court-circuit (sur alimentation réseau uniquement)	S/O

1.2 Informations de commande

ACT365-ACU	V54502-C130- A100	Contrôleur IP porte unique avec gestion sur cloud	
------------	----------------------	---	--

ACT365-	V54502-C131-	Contrôleur IP porte unique avec gestion sur cloud et bloc d'alimentation 2 A
ACU2A	A100	– 12 VCC
ACT365-	V54502-C132-	Contrôleur IP porte unique avec gestion sur cloud et bloc d'alimentation
ACUPoE	A100	PoE++

1.3 Suivi

Tous les défauts, notamment Présence d'alimentation et Antipiratage sont reportés sur le portail ACT365.

Présence d'alimentation	Pour le contrôleur ACT365-ACU, la sortie MAINS PRESENT (PRÉSENCE D'ALIMENTATION) du bloc d'alimentation est précâblée sur l'entrée AC MON.
Tension de sortie	Pour l'ACT365-ACU, la valeur de tension de sortie du bloc d'alimentation est reportée sur le portail ACT365.
AP boitier / Bris de vitre	Tous les défauts, notamment autosurveillance et bris de glace, sont reportés sur le portail ACT365.

2 Installation

Les contrôleurs ACT365-ACU sont destinés exclusivement à une utilisation en intérieur et doivent être installés avec un raccordement permanent.

Un dispositif externe de coupure de l'alimentation doit être monté. Avant l'installation, assurez-vous que l'alimentation électrique du contrôleur est débranchée.

Le raccordement électrique des contrôleurs ACT365 doit être effectué par un électricien qualifié conformément aux codes locaux/nationaux.

Après avoir installé un contrôleur ACT365, Vanderbilt vous recommande d'installer la perle de ferrite fournie (un dispositif permettant de réduire les interférences électromagnétiques et fourni dans un sachet en plastique) autour du câble Ethernet à proximité du connecteur RJ45 afin d'atteindre le niveau souhaité de compatibilité électromagnétique (CEM).

2.1 ACT365-ACU

2.1.1 Montage

Montez le contrôleur ACT365 directement sur le mur avec les vis fournies.

Le trou de fixation en trou de serrure doit d'abord être vissé sur le mur pour faciliter le montage.

L'appareil doit être installé dans une zone ventilée et accessible après l'installation.

2.1.2 Alimentation électrique

L'ACT365-ACU nécessite une alimentation externe 12 VCC ou 24 VCC. L'alimentation doit être raccordée aux connexions +12/24V DC (+12/24 VCC) et 0V/GND (0 V/TERRE).



2.2 ACT365-ACU2A

Cet appareil est conçu pour être raccordé en permanence.



- Le bloc d'alimentation n'est pas adapté pour une installation en extérieur.
- L'appareil doit être mis à la terre.

Avant l'installation, assurez-vous que le dispositif de coupure est éteint. Le bloc d'alimentation doit être installé à l'aide d'une boite de dérivation avec un fusible de 3 A dans le respect de toutes les règles de sécurité applicables à l'application.

2.2.1 Montage

1. Fixez solidement le boîtier en veillant à respecter la bonne orientation et à laisser un espace minimum – voir schéma.



- 2. Passez les câbles de sortie d'alimentation et de basse tension via les différentes entrées défonçables et/ou les trous d'entrée des câbles.
- Utilisez des bagues et des presse-étoupes répondant au minimum au test d'inflammabilité UL94 HB.

2.2.2 Mise sous tension de l'alimentation réseau

- 1. Utilisez un câble d'alimentation réseau adapté (minimum 0,5 mm² [3 A], 300/500 VCA) et fixez-le solidement à l'aide des attaches de câbles.
- 2. Mettez sous tension l'alimentation réseau et :
 - Vérifiez la présence d'une tension de 13,8 VCC sur les sorties de charge.
 - Vérifiez que la LED de l'alimentation est allumée.
- 3. Coupez l'alimentation réseau.

2.2.3 Sortie de charge

- 1. Utilisez un câble de charge nominale adapté et fixez-le à l'aide d'attaches de câbles. Veillez à respecter la polarité.
- 2. Mettez sous tension l'alimentation réseau et vérifiez que la LED verte de l'alimentation est allumée.

Remarque : la LED rouge peut être allumée (en fonction du modèle) pour indiquer qu'aucune batterie n'a été raccordée. Ceci est normal.

- 3. Vérifiez que la charge fonctionne correctement.
- 4. Coupez l'alimentation réseau.

2.2.4 Batterie de secours

Remarque : assurez-vous que les batteries adaptées à cet appareil sont en bon état.

- 1. Raccordez les fils de la batterie à la batterie en veillant à respecter la polarité des raccordements de la batterie. Vanderbilt vous recommande d'utiliser une batterie de 7 Ah.
- 2. Mettez sous tension l'alimentation réseau et vérifiez que la LED verte de l'alimentation est allumée.
- 3. Vérifiez que la LED rouge est éteinte afin de contrôler l'absence d'une indication de défaut (en

fonction du modèle).

- 4. Coupez l'alimentation réseau.
- 5. Vérifiez que les batteries continuent de fournir de la tension et du courant au dispositif de charge. La LED verte devrait être éteinte.

Remarque : les batteries doivent avoir une charge suffisante pour alimenter le dispositif de charge.

6. Remettez sous tension l'alimentation réseau.

La LED verte devrait être allumée.

7. Retirez le fusible de charge et vérifiez que la LED rouge d'indication de défaut est allumée (en fonction du modèle).

2.2.5 AP boitier

Un état d'autoprotection est signalé dans le logiciel.

- 1. Vérifiez que l'interrupteur d'autoprotection est :
 - Fermé lorsque vous fixez le boîtier au mur, que le couvercle est fermé et que la vis du couvercle est ajustée.
 - Ouvert lorsque le couvercle est ouvert.
- 2. Fermez le couvercle et fixez-le à l'aide de la ou des vis de fixation fournies.

2.3 ACT365-ACUPoE

Cet appareil doit être alimenté par une source d'alimentation compatible PoE (Power over Ethernet) (PoE 802.3bt pour une sortie d'alimentation de 3 A).

2.3.1 Montage

1. Fixez solidement le boîtier à l'aide des points de montage du boîtier en veillant à respecter la bonne orientation et à laisser un espace de 100 mm autour du boîtier – voir schéma.



2. Passez les câbles par les entrées défonçables et/ou les trous d'entrée des câbles à l'arrière du boîtier.

2.3.2 Mise sous tension

1. Raccordez correctement le câble de charge nominale au dispositif de charge et fixez-le à l'aide d'attaches de câbles.

Veillez à respecter la polarité.

- 2. Raccordez le câble Ethernet approprié depuis la source PoE++ au connecteur POE IN RJ45 (à 100 m max. de l'équipement de source d'alimentation).
- 3. Raccordez le câble Ethernet approprié entre le périphérique IP et le connecteur DATA RJ45 (si nécessaire).
- 4. Raccordez la batterie 12 V 7 Ah chargée à l'autre extrémité du câble de la batterie.

Remarque : veillez à respecter la polarité des connexions de la batterie : + > utilisez un fil rouge, - > utilisez un fil noir.

- 5. Vous pouvez observer La LED verte s'allumer en cas de présence d'un signal PoE.
- 6. Vous pouvez observer le dispositif de charge indiquer qu'il est sous tension.
- 7. Débranchez le câble d'entrée PoE. Vous pouvez observer que le dispositif de charge continue d'indiquer qu'il est sous tension.
- 8. Rebranchez le câble d'entrée PoE.

2.3.3 Dépannage

En cas de perte du signal PoE++ vers le contrôleur ACT365-ACUPoE, le contact du signal de défaut PoE s'ouvrira et la LED verte s'éteindra. L'ACT365-ACUPoE continuera à délivrer jusqu'à 13,8 V – 3 A de puissance vers la charge jusqu'à ce que la batterie atteigne sa limite de protection de décharge totale.

En cas de défaut de la sortie du contrôleur ACT365-ACUPoE, il convient d'en rechercher la cause. Il peut notamment être dû à un court-circuit du circuit de charge ou à un raccordement d'une batterie complètement déchargée. Le défaut doit être corrigé avant de remettre l'ACT365-ACUPoE sous tension. Si l'un des fusibles doit être remplacé, assurez-vous d'utiliser le calibre et le type de fusible appropriés. Un fusible de rechange est fourni avec le contrôleur.

La charge de la batterie ne démarrera qu'une fois que le contrôleur ACT365-ACUPoE sera raccordé à une source d'alimentation PoE conforme. L'ACT365-ACUPoE ne démarrera pas sur batterie. Assurez-vous d'installer exclusivement une batterie 12 V en bon état sur le système.

2.3.4 AP boitier

Un état d'autoprotection est signalé dans le logiciel.

- 1. Vérifiez que l'interrupteur d'autoprotection est :
 - Fermé lorsque vous fixez le boîtier au mur, que le couvercle est fermé et que la vis du couvercle est ajustée.
 - Ouvert lorsque le couvercle est ouvert.
- 2. Fermez le couvercle et fixez-le à l'aide de la ou des vis de fixation fournies.

3 Câblage

Cette rubrique décrit les articles suivants :

3.1 Câblage type pour l'ACT365-ACU	11
3.1.1 Câblage des lecteurs de sortie	12
3.2 Configuration des portes incendie	12
3.3 Configuration interverrouillage/sas	

3.1 Câblage type pour l'ACT365-ACU



Étiquette	Description	Étiquette	Description
	Comboot do norte normalisment	E	Ethernet : RJ45
A	fermé		Remarque : tous les appareils IP doivent avoir une adresse IP valide.
В	Pousser pour sortir, normalement	F	Important : placez le varistor sur toutes les bornes de verrou.
	ouvert		Remarque : le schéma montre les verrous magnétiques normalement sous tension.

Étiquette	Description	Étiquette	Description
С	Surveillance du bris de glace, normalement fermé	G	Boitier Bris de Glace (BBG) à double contact
D	Code couleur des câbles du lecteur Vanderbilt		

3.1.1 Câblage des lecteurs de sortie

Pour les lecteurs au format Clock&Data, câblez le lecteur de sortie en parallèle mais laissez le fil SENSE non connecté.

Pour les lecteurs Wiegand, câblez le DATA 0 du lecteur de sortie sur la broche SENSE de l'ACT365-ACU et DATA 1 sur la broche CLOCK/D1 de l'ACT365-ACU.

Longueur maximale : 100 mm avec 12 VCC

Câble : blindé à 8 conducteurs Belden 9504 ou équivalent

3.2 Configuration des portes incendie

Pour débloquer des portes à l'activation d'une alarme incendie :

- 1. À partir du portail client de l'ACT365, sélectionnez le site à l'aide du sélecteur de site.
- Cliquez sur Gérer les sites > Paramètres du site et sélectionnez le groupe de portes contenant les portes incendie à partir du menu déroulant Groupe portes Incendie, puis cliquez sur Enregistrer.
- 3. Câblez la centrale d'alarme incendie (A) au contrôleur comme indiqué dans le schéma :



Tant qu'un signal de tension nulle (0 V) est maintenu vers l'entrée AUX de la Porte 1, les portes du groupe **Portes Incendie** continuent de fonctionner normalement.

À la disparition du signal de tension nulle (0 V), les portes du groupe **Portes Incendie** sont déverrouillées. Les portes incendies restent verrouillées tant que le signal de tension nulle (0 V) n'est pas rétabli.

3.3 Configuration interverrouillage/sas

Pour permettre l'ouverture d'une seule porte à la fois :

1. Câblez les portes du sas.

Raccordez l'OP3 et l'AUX I pour chaque nouvelle porte. À titre d'exemple, le schéma ci-dessous indique de quelle façon interverrouiller deux portes : lorsque la première porte est ouverte, la seconde porte est verrouillée, et inversement.



Pour interverrouiller des portes supplémentaires, raccordez l'OP3 et l'AUX I pour chaque nouvelle porte.

- 2. À partir du portail client de l'ACT365, sélectionnez le site à l'aide du sélecteur de site.
- 3. Sélectionnez Contrôle d'accès > Portes pour chaque porte à interverrouiller :
 - a. Cliquez sur le nom de la porte à partir de la page Portes.
 - b. Cochez la case Interverrouiller à partir de la page Mettre à jour porte.
 - c. Cliquez sur Enregistrer.

Lorsque l'option **Interverrouiller** est validée pour une porte, la porte est verrouillée lorsque l'entrée AUX est active.

Lorsque la porte est ouverte, l'OP3 est active et passe la tension de l'AUX I à zéro sur toutes les portes interverrouillées.

4 Retour aux paramètres usine et configuration de l'adresse IP du contrôleur

L'ACT365-ACU comporte deux interrupteurs DIP.



Interrupteur DIP 1 : DHCP

Il active le DHCP ou le mode d'adresse IP statique.

• Interrupteur DIP 2 : DEFAULT (DÉFAUT)

Il active les paramètres par défaut pour le contrôleur ou l'adresse IP statique.

4.1 Retour aux paramètres usine du contrôleur (interrupteur DIP 2)

Le contrôleur ACT365-ACU peut recevoir les paramètres usine par défaut. Dans ce cas, la mémoire du contrôleur est complètement effacée. Toutes les informations, y compris la configuration des badges, sont effacées et l'adresse IP statique est réinitialisée sur 192.168.1.60.

Pour utiliser les paramètres par défaut du contrôleur ACT365-ACU :

- 1. Mettez le contrôleur ACT365-ACU hors tension.
- 2. Réglez l'interrupteur DIP 2 DEFAULT (DÉFAUT) sur ON (ACTIVÉ).
- 3. Maintenez vappuyé le ressort d'autoprotection.
- 4. Mettez les contrôleurs ACT365-ACU sous tension.
- 5. Attendez environ cinq secondes jusqu'à ce que le contrôleur confirme la prise en compte des paramètres par défaut en faisant retentir le buzzer.
- 6. Libérez le ressort de l'antipiratage.
- 7. Mettez le contrôleur ACT365-ACU hors tension.
- 8. Réglez l'interrupteur DIP DEFAULT (DÉFAUT) sur OFF (DÉSACTIVÉ).
- 9. Remettez sous tension.

4.2 Adressage IP DHCP/statique (interrupteur DIP 1)

Le contrôleur ACT365-ACU est livré avec le DHCP activé et peut être configuré pour obtenir une adresse IP à partir d'un serveur DHCP ou utiliser une adresse IP statique.

- 1. Mettez le contrôleur ACT365-ACU hors tension.
- 2. Réglez l'interrupteur DIP 1 sur sa nouvelle position.
 - a. Adressage IP DHCP : basculez l'interrupteur DIP 1 sur ON (ACTIVÉ)
 - b. Adressage IP statique : basculez l'interrupteur DIP 1 sur OFF (DÉSACTIVÉ)

Remarque : l'adresse IP statique par défaut est 192.168.1.60.

3. Remettez sous tension la carte.

4.3 Réinitialisation de l'adresse IP statique à sa valeur par défaut

L'adresse IP statique peut être réinitialisée à sa valeur par défaut de 192.168.1.60.

Mettez le contrôleur ACT365-ACU hors tension.



Assurez-vous que rien n'est connecté sur la borne d'entrée d'autoprotection et que le ressort d'autoprotection est bien relâché, sinon les étapes suivantes ramèneront les paramètres usine par défaut sur le contrôleur en faisant perdre toutes les informations.

- 2. Réglez l'interrupteur DIP 1 DHCP sur OFF (DÉSACTIVÉ).
- 3. Réglez l'interrupteur DIP 2 DEFAULT (DÉFAUT) sur ON (ACTIVÉ).
- 4. Remettez sous tension.
- 5. Attendez environ cinq secondes jusqu'à ce que le contrôleur confirme la prise en compte des paramètres par défaut en faisant retentir le buzzer.
- 6. Coupez la tension.
- 7. Réglez l'interrupteur DIP 2 DEFAULT (DÉFAUT) sur OFF (DÉSACTIVÉ).
- 8. Remettez sous tension.

Remargue : l'adresse IP statique peut être modifiée à l'aide de l'interface web.

4.4 Modification de l'adresse IP statique sur l'ACT365-ACU

- 1. Raccordez le contrôleur ACT365-ACU au réseau IP.
- 2. Ouvrez un navigateur web sur un PC (par exemple, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, etc.).

IP a Sub Gat

Ent Ent

3. Saisissez http://<NetBIOS address>, p. ex. http://ACT365ACU010049



4. Données de connexion :

Nom d'utilisateur : installer

Mot de passe : 999999

- 5. Choisissez le menu Communication et définissez les informations suivantes :
 - Static IP Address (Adresse IP statique)
 - Network Mask (Masque de réseau)
 - Default Gateway (Passerelle par défaut)
- 6. Cliquez sur Save IP Settings (Enregistrer les réglages IP).

Remarque : utilisez la nouvelle adresse IP lorsque vous vous connectez au contrôleur.

Set Static IP Settings	
IP address	192.168.1.60
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.1.1
	Save IP Settings
Cloud Server Details	
Cloud Domain Address	HTTPS://api.act365.eu/
CUID	0000-0001-0049-9307-9040
Verify TLS/SSL Server Certificate	
	Save Cloud Settings
Change Webserver Password	
Enter Old Password:	
Enter New Password:	
Confirm New Password:	
	Save New Password

5 Indicateurs d'états du contrôleur de porte

5.1 ACT365-ACU

Les indicateurs d'état s'affichent sur la face avant du contrôleur de portes ACT365-ACU.



La signification de chaque indicateur est décrite ci-dessous.



(B) Communications

Un éclairage permanent indique que l'ACT365-ACU est connecté au service ACT365.

Un éclairage clignotant indique un problème de connexion au service ACT365.



(C) Défaut

S'allume pour indiquer un défaut sur le système.

Les causes possibles sont les suivantes :

- Antipiratage ouvert : le boîtier de l'ACT365-ACU n'est pas fermé.
- Bris de glace : les contrôleurs ACT365-ACU permettent de surveiller un interrupteur d'urgence de bris de glace via l'entrée BG/EDR. La LED de défaut s'allume si l'interrupteur d'urgence de bris de glace est activé.
- Défaut de l'alimentation électrique : l'ACT365-ACU accepte un signal de présence de tension provenant d'un bloc d'alimentation. Ce signal est câblé sur l'entrée AC MON sur le circuit imprimé. Le défaut est activé lorsque le bloc d'alimentation ne délivre plus de tension.
- Tension d'alimentation faible : lorsque la tension sur la borne +12/24 V est inférieure à +9 V.
- Fusible grillé : le courant de la sortie +12/24 V sur les bornes du LECTEUR est limité pour assurer une protection contre les courts-circuits. La LED de défaut s'allume si un courant trop fort est appelé par cette connexion.
- L'ACT365-ACU ne parvient pas à se connecter au service ACT365.

5.2 ACT365-ACU2A et ACT365-ACUPoE





Présence d'alimentation



© Vanderbilt 2018 Les données et la conception peuvent être modifiées sans préavis. La fourniture du produit dépend de sa disponibilité. ID document : A-100525 Date d'édition : 14.11.2018



vanderbiltindustries.com

@VanderbiltInd

in Vanderbilt Industries

Publié par **Vanderbilt International Ltd.** Clonshaugh Business and Technology Park Clonshaugh, Dublin D17 KV 84, Irlande

i vanderbiltindustries.com/contact