

Pour démarrer SPC Connect sur Internet, accédez à l'interface Web SPC Connect (<https://www.spconnect.com>) et procédez comme suit :

1. Créez un compte à l'aide de SPC Connect :

- Cliquez sur **Créer un compte Utilisateur**.
- Saisissez vos coordonnées ainsi que le code Captcha affiché, puis cliquez sur **Créer un compte**.
- Cliquez sur le lien de confirmation contenu dans l'e-mail d'activation qui vous été envoyé à l'adresse e-mail indiquée lors de l'enregistrement du compte.

Informations de connexion

Nom d'utilisateur

Mot de passe

Confirmez le mot de passe

Informations de l'utilisateur:

Prénom

Nom de famille

Autres noms

Email

Adresse

Code postal

Numéro de téléphone

Langue

Question de sécurité

Première Question de sécurité

Première Réponse de sécurité

Seconde Question de sécurité

Seconde Réponse de sécurité

\* Champs obligatoires

2. Connectez-vous à l'aide de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe enregistrés.

3. Enregistrez votre ou vos centrale(s) :

- Accédez à la page **Centrales**.
- Dans la zone **Enregistrer une centrale dans votre compte**, saisissez l'**ID d'enregistrement centrale**, ainsi que le **Nom d'utilisateur Centrale** et le **Mot de passe Centrale** qui vous ont été fournis par l'installateur de votre centrale.
- Cliquez sur **Ajouter une centrale au compte**.

🏠 Enregistrer une centrale dans votre compte

ID d'enregistrement centrale:

Nom d'utilisateur Centrale:

Mot de passe Centrale:

Enregistrez votre centrale en complétant les données ci-dessous :

<b>ID d'enregistrement centrale :</b>
<b>Nom d'utilisateur Centrale :</b>
<b>Mot de passe Centrale :</b>

4. Affichez et gérez votre ou vos centrale(s) :

- Accédez à la page **Centrales** et cliquez sur **Connecter**  pour la centrale que vous souhaitez gérer.
- Sur la page **Connexion à la centrale**, affichez les informations de la centrale et effectuez les tâches de gestion de la centrale sous **Vue d'ensemble Système**, **Alarmes**, **Evénements**, **JDB**, **Utilisateurs centrale**, **Profils utilisateur de la centrale**, **Vidéo live** et **Vérification Audio/Vidéo**. Remarque : les fonctionnalités disponibles dépendent de la configuration de votre centrale.
- Cliquez sur les boutons de la page **Vue d'ensemble Système** pour changer l'état des secteurs sur : **MHS**, **Partset A**, **Partst B** ou **MES Totale**.



Pour plus d'informations, consultez <http://bit.ly/SPCuser>.

**Important** : chaque utilisateur SPC Connect doit avoir son propre compte SPC Connect et son mot de passe unique. Ne partagez pas vos comptes ou mots de passe avec des membres de votre famille ou des collègues. Assurez-vous que votre mot de passe SPC Connect est sécurisé : ne le divulguez à personne. Utilisez une adresse email sécurisée lorsque vous vous enregistrez avec SPC Connect : votre compte de messagerie peut être utilisé pour réinitialiser/modifier votre mot de passe SPC Connect.